Ausgabe November 2017





LG Jahrgang 2010/2011 Model 42SL8500 und typähnliche Geräte





Diese Kurzanleitung hilft Ihnen Schritt für Schritt einen digitalen Sendersuchlauf durchzuführen und Ihr CA-Modul in Betrieb zu nehmen.

Einzelne Zwischenschritte vorliegender Kurzanleitung können je nach TV-Modell, Jahrgang und Software Version abweichen. Es ist also möglich, dass sich die Bedienung Ihres TV-Gerätes von dieser Kurzanleitung unterscheidet.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr TV-Gerät am Kabelnetz angeschlossen und die Stromzufuhr sichergestellt ist. Für die Installation des CA-Moduls benötigen Sie das Ihrer Smartcard beigelegte Digital-TV Merkblatt, worauf die erforderlichen Installationsparameter zu finden sind.

Technische Informationen Ihres TV-Gerätes entnehmen Sie aus dessen Bedienungsanleitung.

Für allfällige Fehler an Ihrem TV-Gerät übernimmen wir keine Verantwortung. Bitte wenden Sie sich dafür an Ihren TV-Händler oder direkt an den Support des Geräteherstellers. (LG Schweiz: 0848 543 543)

Wichtige Hinweise

Für den Empfang von digitalem Kabelfernsehen muss Ihr TV-Gerät mit einem DVB-C Tuner ausgestattet sein und über eine CI bzw. CI+ Schnittstelle verfügen, in welches das CA-Modul (CA - Conditional Access, Conax verschlüsselt) gesteckt wird.

Um die digitalen Signale zu entschlüsseln benötigen Sie eine Smartcard, welche in das CA-Modul gestossen wird. Breitband.ch behält sich vor beim Conax Verschlüsselungssystem ein Pairing einzuführen, falls es von den Rechteinhabern vorgeschrieben ist. Dadurch funktioniert die Smartcard nur noch mit einem zugewie-senen CA-Modul zusammen. Weder interGGA noch Breitband.ch können eine Funktionsgarantie für fremde CA-Module abgeben.

Die digitalen Programme sind im Vergleich zur analogen Programmpalette häufigeren Änderungen unterworfen - insbesondere Neu-, Auf- oder Abschaltungen von Sendern. Da nicht alle Endgeräte die Änderungen automatisch erkennen oder gar aktualisieren muss in der Regel ein neuer Sendersuchlauf durchgeführt werden.

Beim digitalen Fernsehen besteht die Möglichkeit, die Programme nach einer von Breitband.ch festgelegten Reihenfolge aufzufinden. Der Vorteil liegt darin, dass die Programme jeweils geräteunabhängig dieselben Programmnummern besitzen und dass Sie nach einem Sendersuchlauf die Programme wieder an denselben Programmplätzen vorfinden wie zuvor. Der Fachausdruck dafür nennt sich **LCN** (logical channel numbering).

LCN wird (noch) nicht von allen TV-Geräten unterstützt bzw. gleichermassen gehandhabt. Falls die Möglich-keit besteht bei Ihrem TV-Gerät **LCN** zu aktivieren, so empfehlen wit Ihnen dies zu tun.

Neuinitialisierung und Inbetriebnahme CA-Modul

Um Ihr CA-Modul in Betrieb zu nehmen und einen korrekten Sendersuchlauf durchzuführen empfehlen wir Ihnen eine Neuinitialisierung Ihres TV-Gerätes, dabei gehen sämtliche Ihrer bestehenden TV-Einstellungen verloren. Folgen Sie den untenstehenden Anweisungen.

Hinweis: Möchten Sie lediglich einen neuen Sendersuchlauf durchführen, so befolgen Sie bitte die Anweisungen unter Sendersuchlauf.



5.	Language Besenti Cattorh End Cattorh End Cattorh End Cattorh End Cattorh End Cattorh End Cattorh End Cattorh End Cattorh End Head Head Head Polik Puttoph Proceed Rendings Day Stretting Day Stretting Taylo Sources Stretting Taylo Sources StattArCCH Co Provides et Inst	Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
6.	Moduseinstellung Gewärscharte Einstellunden wihlen Denen Berder Werber Seffmann kunge Werber Seffmann kunge Werber Seffmann kunge aufwarze anteten, für das Gerät Berduff Gewärtet Geräff Verb.	Wählen Sie Private Nutzung und drücken Sie OK .
7.	Land Albasim Dolgarien Krazien Tuch, Pap, Disemerk Erland Finited Frankrech Dottschand Griebenind Organ Hand Balen Castoktan Lefford Libaen Castoktan Lefford Nederlande Norospan Poles Protugi Norospan Poles Protugi Norospan Somerian Spatem Somerian Somerian Tucki Ukraie UK	Wählen Sie das Land SCHWEDEN und drücken Sie OK . Hinweis: Mit dieser Einstellung kann der anstehende Sen- dersuchlauf korrekt vorgenommen werden.
8.	Auto, Einstellung Vergewissern Sie sich, daß eine Antenne angeschlassen ist. die Yurh, E2000 Einfachen Handhuch # Weiter	Vergewissern Sie sich, dass Ihr TV-Gerät am Kabelnetz angeschlossen ist und drücken Sie OK um fortzufahren.
9.	EINST. Auto. Enstellung Man., Existellung Senderiste Ordnen Oisgnose CI-informationen EI-informationen	Wählen Sie die Option S-Kan . an und drücken Sie OK .

10.	EINST. Auto. Einstellung Man. Einstellung Man. Einstellung Sathwei-kaluföreng Sathwei-kaluföreng Einförmationen Diagnose CI-informationen CI-infor	Geben Sie die erforderlichen Parameter ein und bestä- tigen Sie Ihre Eingaben mit OK. Netzwerk-ID 186 Modulation 256 QAM Symbolrate 6.900 Startfrequenz 306.000
11.	EINST. Order. # 0K Auto. Enstellung Man. Enstellung Softwart-Klaisening :Ein Diagnose CI-Informationen CI-Informationen CI-Informationen	Wählen Sie Start und drücken Sie OK um den Suchlauf zu starten.
12.	EINST. Auto. Enstellung Man. Enstellung Man. Enstellung Software Autorisong Diagnoze CI-Informationen CI-Informat	Warten Sie bis der automatische Suchlauf abgeschlos- sen ist, dies kann einige Minuten dauern.
13.	EINST. Acto, Einstellung Man. Einstellung Softwarf-Kaknisong Diagnose Ci-Informationen Ci-Inform	Bestätigen Sie den abgeschlossenen Suchlauf mit OK .
14.	Tel di LES 19 27 Technicast	Stecken Sie die Smartcard wie abgebildet in das CA- Modul.



Stecken Sie nun das CA-Modul in den CI(+) Schacht Ihres TV-Gerätes und warten Sie die erfolgreiche Authentifizierung ab.



Der erste Sender wird automatisch eingestellt.

Wir wünschen Ihnen viel Spass bei Ihrem neuen TV-Erlebnis.

Sie können nun eigene Favoritenlisten erstellen. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.

Sendersuchlauf

Möchten Sie einen erneuten Sendersuchlauf an Ihrem TV-Gerät durchführen, so folgen Sie den unten-stehenden Anweisungen. Wir empfehlen Ihnen, dies nach Aufschaltungen von neuen Sendern im interGGA Versorgungsgebiet vorzunehmen.





Ausgabe November 2017



Loewe Jahrgang 2010/2011 Model Xelos A 32 und typähnliche Geräte





Diese Kurzanleitung hilft Ihnen, Schritt für Schritt einen digitalen Sendersuchlauf durchzuführen und Ihr CA-Modul in Betrieb zu nehmen.

Einzelne Zwischenschritte vorliegender Kurzanleitung können je nach TV-Modell, Jahrgang und Software Version abweichen. Es ist also möglich, dass sich die Bedienung Ihres TV-Gerätes von dieser Kurzanleitung unterscheidet.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr TV-Gerät am Kabelnetz angeschlossen und die Stromzufuhr sichergestellt ist. Für die Installation des CA-Moduls benötigen Sie das Ihrer Smartcard beigelegte Digital-TV Merkblatt, worauf die erforderlichen Installationsparameter zu finden sind.

Technische Informationen Ihres TV-Gerätes entnehmen Sie aus dessen Bedienungsanleitung.

Für allfällige Fehler an Ihrem TV-Gerät übernimmen wir keine Verantwortung. Bitte wenden Sie sich dafür an Ihren TV-Händler oder direkt an den Support des Geräteherstellers.

Wichtige Hinweise

Für den Empfang von digitalem Kabelfernsehen muss Ihr TV-Gerät mit einem DVB-C Tuner ausgestattet sein und über eine CI bzw. CI+ Schnittstelle verfügen, in welches das CA-Modul (CA - Conditional Access, Conax verschlüsselt) gesteckt wird.

Um die digitalen Signale zu entschlüsseln benötigen Sie eine Smartcard, welche in das CA-Modul gestossen wird. Der Anbieter behält sich vor beim Conax Verschlüsselungssystem ein Pairing einzuführen, falls es von den Rechteinhabern vorgeschrieben ist. Dadurch funktioniert die Smartcard nur noch mit einem zugewiesenen CA-Modul zusammen. Die Improware AG (Breitband.ch) kann keine Funktionsgarantie für fremde CA-Module abgeben.

Die digitalen Programme sind im Vergleich zur analogen Programmpalette häufigeren Änderungen unterworfen - insbesondere Neu-, Auf- oder Abschaltungen von Sendern. Da nicht alle Endgeräte die Änderungen automatisch erkennen oder gar aktualisieren muss in der Regel ein neuer Sendersuchlauf durchgeführt werden.

Beim digitalen Fernsehen besteht die Möglichkeit die Programme nach einer von Breitband.ch festgelegten Reihenfolge aufzufinden. Der Vorteil liegt darin, dass die Programme jeweils geräteunabhängig dieselben Programmnummern besitzen und dass Sie nach einem Sendersuchlauf die Programme wieder an denselben Programmplätzen vorfinden wie zuvor. Der Fachausdruck dafür nennt sich **LCN** (logical channel numbering).

LCN wird (noch) nicht von allen TV-Geräten unterstützt bzw. gleichermassen gehandhabt. Falls die Möglichkeit besteht bei Ihrem TV-Gerät **LCN** zu aktivieren, so empfehlen wir Ihnen dies zu tun.

Inbetriebnahme CA-Modul & digitaler Sendersuchlauf

Um Ihr CA-Modul in Betrieb zu nehmen wird die Erstinbetriebnahme Ihres TV-Gerätes wiederholt. Folgen Sie den untenstehenden Anweisungen.





10.	Erstinbetriebnahme-Assistent Die automatische TV-Sendersuche und -sortierung ist beendet. 243 neue(r) TV-Sender wurde(n) gefunden.	Drücken Sie die OK Taste um fortzufahren.
11.	Erstinbetriebnahme Assistent: Struktur der TV-Senderübersicht Die bei der automatischen Suche gefundenen TV-Sender wurden passend zu der struktur der beschertende Senderbische eingesteilt. Die Sender können später nur innerhalb dieser tilse umgeordne werden. Zu Beginn der Senderliste steht der Block mit den sender ihrer bevorzugten Signalquelle. Signalquelle Lusebörge Sendernummern DVB-C 1-1300	Drücken Sie die OK Taste um die Sortierung der Radio Sender zu starten.
12.	Erstinbetriebnahme Assistent Die automatische Radio-Sendersuche und -sortierung ist beendet. 213 neue(r) Radio-Sender wurde(n) gefunden.	Drücken Sie die OK Taste um fortzufahren.
13.	Enstimbetriebnahme-Assistent: Struktur der Radio-Sender übersicht Die bei der automatischen Suche gefundenen Radio-Sender wurden pasend zu den zuvor gewählten Antennenleitungen (Signalquellen) in entsprechendiser blecke eingeordnet werden. Zu Beginn der Senderliste steht der Black mit den zuvor einerhalb dieser Blacke um Inzer bezurbenze geschertungen der Senderliste steht der Black mit den Zuschertungen der Black mit der Black mit den Zuschertungen der Black mit der Black mit den Zuschertungen der Black mit der Blac	Drücken Sie die OK Taste um fortzufahren.
14.	Erstinbetriebnahme-Assistent Wird diese Erstinbetriebnahme Ihres TV-Gerätes zum ersten Mal durchgeführt (Auslieferungszustand), ist ein DVD-Spieler an AV1 und ein DVD-Recorder an AV2 vorinstalliert. Möchten Sie die vorinstallierte bzw. die aktuelle Einstellung ändern (kein Gerät oder andere Geräte/Signale)?	Wählen Sie Option nein und bestätigen Sie mit der OK Taste.



Ausgabe November 2017



Panasonic Jahrgang 2010/2011 Model TX-L37EW30 und typähnliche Geräte





Diese Kurzanleitung hilft Ihnen Schritt für Schritt einen digitalen Sendersuchlauf durchzuführen und Ihr CA-Modul in Betrieb zu nehmen.

Einzelne Zwischenschritte vorliegender Kurzanleitung können je nach TV-Modell, Jahrgang und Software Version abweichen. Es ist also möglich, dass sich die Bedienung Ihres TV-Gerätes von dieser Kurzanleitung unterscheidet.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr TV-Gerät am Kabelnetz angeschlossen und die Stromzufuhr sichergestellt ist. Für die Installation des CA-Moduls benötigen Sie das Ihrer Smartcard beigelegte Digital-TV Merkblatt, worauf die erforderlichen Installationsparameter zu finden sind.

Technische Informationen Ihres TV-Gerätes entnehmen Sie aus dessen Bedienungsanleitung.

Für allfällige Fehler an Ihrem TV-Gerät übernimmen wir keine Verantwortung. Bitte wenden Sie sich dafür an Ihren TV-Händler oder direkt an den Support des Geräteherstellers. (Panasonic Schweiz: 0900 809 809)

Wichtige Hinweise

Für den Empfang von digitalem Kabelfernsehen muss Ihr TV-Gerät mit einem DVB-C Tuner ausgestattet sein und über eine CI bzw. CI+ Schnittstelle verfügen, in welches das CA-Modul (CA - Conditional Access, Conax verschlüsselt) gesteckt wird.

Um die digitalen Signale zu entschlüsseln benötigen Sie eine Smartcard, welche in das CA-Modul gestossen wird. Breitband.ch behält sich vor beim Conax Verschlüsselungssystem ein Pairing einzuführen, falls es von den Rechteinhabern vorgeschrieben ist. Dadurch funktioniert die Smartcard nur noch mit einem zugewiesenen CA-Modul zusammen. Breitband.ch kann keine Funktionsgarantie für fremde CA-Module abgeben.

Die digitalen Programme sind im Vergleich zur analogen Programmpalette häufigeren Änderungen unterworfen - insbesondere Neu-, Auf- oder Abschaltungen von Sendern. Da nicht alle Endgeräte die Änderungen automatisch erkennen oder gar aktualisieren muss in der Regel ein neuer Sendersuchlauf durchgeführt werden.

Beim digitalen Fernsehen besteht die Möglichkeit die Programme nach einer von Breitband.ch festgelegten Reihenfolge aufzufinden. Der Vorteil liegt darin, dass die Programme jeweils geräteunabhängig dieselben Programmnummern besitzen und dass Sie nach einem Sendersuchlauf die Programme wieder an denselben Programmplätzen vorfinden wie zuvor. Der Fachausdruck dafür nennt sich **LCN** (logical channel numbering).

LCN wird (noch) nicht von allen TV-Geräten unterstützt bzw. gleichermassen gehandhabt. Falls die Möglichkeit besteht bei Ihrem TV-Gerät **LCN** zu aktivieren so empfehlen wir Ihnen dies zu tun.

Installation Conax CA-Modul & Sendersuchlauf

Für die Erstinbetriebnahme Ihres TV-Gerätes (Auslieferzustand) folgen Sie bitte den Anweisungen ab Schritt 5. Bei Ausführung der Schritte 1 bis 4 wird Ihr TV-Gerät Neuinitialisiert, dabei gehen sämtliche Ihrer bestehenden Geräte-Einstellungen verloren.

Hinweis: Möchten Sie lediglich neue Sender in Ihrer bestehenden Programmliste hinzufügen, so befolgen Sie bitte die Anweisungen unter Sender aktualisieren.



5.	Menüsprache Deutsch Dansk Polski Srpski English Svenska četitna Hrvutski Françals Norsk Magyar Slovenšina Italiano Suomi Slovenčina Espatol Türkçe Sivragoon eesti keel Portugués EXigragoon eesti keel Nederlands Walken Speidem Vialke	Wählen Sie die Gewünschte Menüsprache aus.
6.	Land Deutschland Osterreich Fränkreich Italien Spanien Portugal Portugal Malta Malta Suder Wahe Sugiff Sugiff	Wählen Sie das Land Schweiz aus.
7.	TV-Signalwahi □ >> DV8-S => f DV8-C □ >= DV8-C => To	Wählen Sie jene Quellen an, bei denen Sie einen automatischen Suchlauf starten möchten (DVB-C und Analog). Wählen Sie nun Auto Setup starten an und drücken Sie die OK Taste.
8.	DV8-C-Anbieterauswahl UPC Andere wahen ot	 Wählen Sie die Option UPC um LCN bei Ihrem TV-Gerät zu aktivieren. Hinweis: Wählen Sie die Option Sonstige, werden die Sender nach einem vom Gerätehersteller definierten Schema sortiert.
9.	Bitte geben Sie, falls notig, Heimfrequenz und Netzwerk-ID Ihres Kabelanbieters ein.	Geben Sie die erforderlichen Parameter ein. Wählen Sie Auto Setup starten an und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK. Netzwerk-ID 186 Modulation 256 QAM Symbolrate 6.900 Startfrequenz 306.000 KHz oder 306 MHz

10.	Auto Setup DVB-C Status 0% 100% Dieser Vorgang beansprucht etwa 3 Minuten. 100 100 100 262 DRS A News Radio 100 263 DRS Virus Radio 100 264 DRS Mexelle Radio 100 265 Swiss/Lassic Radio 100 266 Swiss/Bepp Radio 100 267 Swissjazz Radio 100	Warten Sie bis der automatische Suchlauf ab- geschlossen ist, dies kann einige Minuten dauern.
11.	<image/> <image/> <section-header><section-header><section-header><section-header><image/><image/><image/><image/><image/><image/><image/><image/><image/><image/><image/><image/><image/><image/></section-header></section-header></section-header></section-header>	Sie können nun wählen, ob Sie die Netzwerk- Konfigurationen jetzt einstellen möchten oder zu einem späteren Zeitpunkt.
12.	Bitte wählen Sie Ihren Betrachtungsmodus. Zu Hause OK Andern	Bestimmen Sie den Betrachtungsmodus Ihres TV- Gerätes.
13.		Stecken Sie die Smartcard wie Abgebildet in das CA- Modul.
14.	Common Interface Authentifizierung erfolgreich Zugriff Authentifizierung Abbruch Zugriff	Stecken Sie nun das CA-Modul in den CI(+) Schacht Ihres TV-Gerätes und warten Sie die erfolgreiche Authentifizierung ab.



Der erste Sender wird automatisch eingestellt.

Wir wünschen Ihnen viel Spass mit Ihrem neuen TV-Erlebnis.

Sie können nun eigene Favoritenlisten erstellen. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.

Sender aktualisieren

Möchten Sie lediglich neue Sender in Ihrer bestehenden Programmliste hinzufügen, so führen Sie folgende Anweisungen durch. Wir empfehlen Ihnen, dies nach Aufschaltungen von neuen Sendern im interGGA Versorgungsgebiet vorzunehmen.

Tipp: Setzen Sie im Haupt-Menü/Setup/Tuning-Menü DVB-C/Neue Sender melden die Auswahl auf Ein, sodass Sie informiert werden sobald Ihr TV-Gerät neue Sender gefunden hat.



Ausgabe November 2017



Philips Jahrgang 2010 Model 32PFL7675K und typähnliche Geräte





Diese Kurzanleitung hilft Ihnen Schritt für Schritt einen digitalen Sendersuchlauf durchzuführen und Ihr CA-Modul in Betrieb zu nehmen.

Einzelne Zwischenschritte vorliegender Kurzanleitung können je nach TV-Modell, Jahrgang und Software Version abweichen. Es ist also möglich, dass sich die Bedienung Ihres TV-Gerätes von dieser Kurzanleitung unterscheidet.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr TV-Gerät am Kabelnetz angeschlossen und die Stromzufuhr sichergestellt ist. Für die Installation des CA-Moduls benötigen Sie das Ihrer Smartcard beigelegte Digital-TV Merkblatt, worauf die erforderlichen Installationsparameter zu finden sind.

Technische Informationen Ihres TV-Gerätes entnehmen Sie aus dessen Bedienungsanleitung.

Für allfällige Fehler an Ihrem TV-Gerät übernimmen wir keine Verantwortung. Bitte wenden Sie sich dafür an Ihren TV-Händler oder direkt an den Support des Geräteherstellers. (Philips Schweiz: 0800 002 050)

Wichtige Hinweise

Für den Empfang von digitalem Kabelfernsehen muss Ihr TV-Gerät mit einem DVB-C Tuner ausgestattet sein und über eine CI bzw. CI+ Schnittstelle verfügen, in welches das CA-Modul (CA - Conditional Access, Conax verschlüsselt) gesteckt wird.

Um die digitalen Signale zu entschlüsseln benötigen Sie eine Smartcard, welche in das CA-Modul gestossen wird. Breitband.ch behält sich vor beim Conax Verschlüsselungssystem ein Pairing einzuführen, falls es von den Rechteinhabern vorgeschrieben ist. Dadurch funktioniert die Smartcard nur noch mit einem zugewie-senen CA-Modul zusammen. Breitband.ch. kann keine Funktionsgarantie für fremde CA-Module abgeben.

Die digitalen Programme sind im Vergleich zur analogen Programmpalette häufigeren Änderungen unterworfen - insbesondere Neu-, Auf- oder Abschaltungen von Sendern. Da nicht alle Endgeräte die Änderungen automatisch erkennen oder gar aktualisieren muss in der Regel ein neuer Sendersuchlauf durchgeführt werden.

Beim digitalen Fernsehen besteht die Möglichkeit die Programme nach einer von Breitband.ch festgelegten Reihenfolge aufzufinden. Der Vorteil liegt darin, dass die Programme jeweils geräteunabhängig dieselben Programmnummern besitzen und dass Sie nach einem Sendersuchlauf die Programme wieder an denselben Programmplätzen vorfinden wie zuvor. Der Fachausdruck dafür nennt sich **LCN** (logical channel numbering).

LCN wird (noch) nicht von allen TV-Geräten unterstützt bzw. gleichermassen gehandhabt. Falls die Möglich-keit besteht bei Ihrem TV-Gerät **LCN** zu aktivieren so empfehlen wir Ihnen dies zu tun.

Installation Conax CA-Modul & Sendersuchlauf

Um Ihr CA-Modul in Betrieb zu nehmen führen Sie zuerst einen digitalen Sendersuchlauf durch (Schritt 1 bis 12). Folgen Sie den untenstehenden Anweisungen.



5.	Mit der Option "Kaber werden alls anlagen defallen DVB-C-Sender installiet. Drücken Sie OK, um die installaßon zu starten.	Wählen Sie die Option Kabel (DVB-C) aus.
6.	Suche nach Sendern jetzt beginnen. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Starten Einstellungen 3	Wählen Sie nun das Menü Einstellungen aus.
7.	Modus für Symbolrate Schnellsuche Voreingestellte Symbolrate Vollständige Suche Symbolrate 1 Symbolrate 2 Symbolrate 2 Frequenz-Intervallgröße Analoge Sender Zurücksetzen	Wählen Sie unter Frequenzsuche die Option Vollständige Suche .
8.	Modus für Symbolrate Voreingestellte Symbolr. Symbolrate 1 Symbolrate 2 Frequenzsuche Frequenz-Interval Analoge Sender Zurücksetzen	Wählen Sie unter Frequenz-Intervall die Option 8MHz .
9.	Voreingestellte Symbolr Symbolrate 1 Symbolrate 2 Frequenzsuche Frequenz-Intervallgröße Analoge Sender Zurücksetzen Fertig	Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Fertig.





Der erste Sender wird automatisch eingestellt.

Wir wünschen Ihnen viel Spass bei Ihrem neuen TV-Erlebnis,

Sie können nun eigene Favoritenlisten erstellen. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.

Sender aktualisieren

Möchten Sie lediglich neue Sender in Ihrer bestehenden Programmliste hinzufügen, so führen Sie folgende Anweisungen durch. Wir empfehlen Ihnen, dies nach Aufschaltungen von neuen Sendern im Versorgungsgebiet der interGGA vorzunehmen.

Tipp: Setzen Sie im Home/Konfiguration/Sendereinstellung/Einstellung der Sender/ Senderaktualisierungsnachricht die Auswahl auf Ein, sodass Sie informiert werden sobald Ihr TV-Gerät neue Sender gefunden hat.



Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste **HOME**. Es erscheint das Hauptmenü.

Wählen Sie im Hauptmenü die Option Konfiguration.



Wählen Sie unter Konfiguration die Option Sendersuche.



Wählen Sie die Option Sender aktualisieren.



Ausgabe November 2017



Samsung Jahrgang 2009/2010 Model LE32B650 und typähnliche Geräte





Diese Kurzanleitung hilft Ihnen Schritt für Schritt einen digitalen Sendersuchlauf durchzuführen und Ihr CA-Modul in Betrieb zu nehmen.

Einzelne Zwischenschritte vorliegender Kurzanleitung können je nach TV-Modell, Jahrgang und Software Version abweichen. Es ist also möglich, dass sich die Bedienung Ihres TV-Gerätes von dieser Kurzanleitung unterscheidet.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr TV-Gerät am Kabelnetz angeschlossen und die Stromzufuhr sichergestellt ist. Für die Installation des CA-Moduls benötigen Sie das Ihrer Smartcard beigelegte Digital-TV Merkblatt, worauf die erforderlichen Installationsparameter zu finden sind.

Technische Informationen Ihres TV-Gerätes entnehmen Sie aus dessen Bedienungsanleitung.

Für allfällige Fehler an Ihrem TV-Gerät übernimmen wir keine Verantwortung. Bitte wenden Sie sich dafür an Ihren TV-Händler oder direkt an den Support des Geräteherstellers. (Samsung Schweiz: 0848 72 67 864)

Wichtige Hinweise

Für den Empfang von digitalem Kabelfernsehen muss Ihr TV-Gerät mit einem DVB-C Tuner ausgestattet sein und über eine CI bzw. CI+ Schnittstelle verfügen, in welches das CA-Modul (CA - Conditional Access, Conax verschlüsselt) gesteckt wird.

Um die digitalen Signale zu entschlüsseln benötigen Sie eine Smartcard, welche in das CA-Modul gestossen wird. Die Breitband.ch behält sich vor beim Conax Verschlüsselungssystem ein Pairing einzuführen, falls es von den Rechteinhabern vorgeschrieben ist. Dadurch funktioniert die Smartcard nur noch mit einem zugewiesenen CA-Modul zusammen. Breitband.ch kann keine Funktionsgarantie für fremde CA-Module abgeben.

Die digitalen Programme sind im Vergleich zur analogen Programmpalette häufigeren Änderungen unterworfen - insbesondere Neu-, Auf- oder Abschaltungen von Sendern. Da nicht alle Endgeräte die Änderungen automatisch erkennen oder gar aktualisieren muss in der Regel ein neuer Sendersuchlauf durchgeführt werden.

Beim digitalen Fernsehen besteht die Möglichkeit die Programme nach einer von Breitband.ch festgelegten Reihenfolge aufzufinden. Der Vorteil liegt darin, dass die Programme jeweils geräteunabhängig dieselben Programmnummern besitzen und dass Sie nach einem Sendersuchlauf die Programme wieder an denselben Programmplätzen vorfinden wie zuvor. Der Fachausdruck dafür nennt sich **LCN** (logical channel numbering).

LCN wird (noch) nicht von allen TV-Geräten unterstützt bzw. gleichermassen gehandhabt. Falls die Möglich-keit besteht bei Ihrem TV-Gerät **LCN** zu aktivieren so empfehlen wir Ihnen dies zu tun.

Installation Conax CA-Modul & Sendersuchlauf

Um Ihr CA-Modul in Betrieb zu nehmen führen Sie zuerst einen digitalen Sendersuchlauf durch (Schritt 1 bis 6). Folgen Sie den untenstehenden Anweisungen.





Ausgabe November 2017



Sony Jahrgang 2011/2012 Model KDL-24EX320 und typähnliche Geräte





Diese Kurzanleitung hilft Ihnen Schritt für Schritt einen digitalen Sendersuchlauf durchzuführen und Ihr CA-Modul in Betrieb zu nehmen.

Einzelne Zwischenschritte vorliegender Kurzanleitung können je nach TV-Modell, Jahrgang und Software Version abweichen. Es ist also möglich, dass sich die Bedienung Ihres TV-Gerätes von dieser Kurzanleitung unterscheidet.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr TV-Gerät am Kabelnetz angeschlossen und die Stromzufuhr sichergestellt ist. Für die Installation des CA-Moduls benötigen Sie das Ihrer Smartcard beigelegte Digital-TV Merkblatt, worauf die erforderlichen Installationsparameter zu finden sind.

Technische Informationen Ihres TV-Gerätes entnehmen Sie aus dessen Bedienungsanleitung.

Für allfällige Fehler an Ihrem TV-Gerät übernimmen wir keine Verantwortung. Bitte wenden Sie sich dafür an Ihren TV-Händler oder direkt an den Support des Geräteherstellers. (Sony Schweiz: 0848 80 84 80)

Wichtige Hinweise

Für den Empfang von digitalem Kabelfernsehen muss Ihr TV-Gerät mit einem DVB-C Tuner ausgestattet sein und über eine CI bzw. CI+ Schnittstelle verfügen, in welches das CA-Modul (CA - Conditional Access, Conax verschlüsselt) gesteckt wird.

Um die digitalen Signale zu entschlüsseln benötigen Sie eine Smartcard, welche in das CA-Modul gestossen wird. Breitband.ch behält sich vor beim Conax Verschlüsselungssystem ein Pairing einzuführen, falls es von den Rechteinhabern vorgeschrieben ist. Dadurch funktioniert die Smartcard nur noch mit einem zugewie-senen CA-Modul zusammen. Breitband.ch kann keine Funktionsgarantie für fremde CA-Module abgeben.

Die digitalen Programme sind im Vergleich zur analogen Programmpalette häufigeren Änderungen unterworfen - insbesondere Neu-, Auf- oder Abschaltungen von Sendern. Da nicht alle Endgeräte die Änderungen automatisch erkennen oder gar aktualisieren muss in der Regel ein neuer Sendersuchlauf durchgeführt werden.

Beim digitalen Fernsehen besteht die Möglichkeit die Programme nach einer von Breitband.chh festgelegten Reihenfolge aufzufinden. Der Vorteil liegt darin, dass die Programme jeweils geräteunabhängig dieselben Programmnummern besitzen und dass Sie nach einem Sendersuchlauf die Programme wieder an denselben Programmplätzen vorfinden wie zuvor. Der Fachausdruck dafür nennt sich **LCN** (logical channel numbering).

LCN wird (noch) nicht von allen TV-Geräten unterstützt bzw. gleichermassen gehandhabt. Falls die Möglich-keit besteht bei Ihrem TV-Gerät **LCN** zu aktivieren so empfiehlen wir Ihnen dies zu tun.

Inbetriebnahme CA-Modul & digitaler Sendersuchlauf

Um Ihr CA-Modul in Betrieb zu nehmen führen Sie zuerst einen digitalen Sendersuchlauf durch (Schritt 1 bis 8). Folgen Sie den untenstehenden Anweisungen.







Stecken Sie nun das CA-Modul in den CI(+) Schacht Ihres TV-Gerätes und warten Sie die erfolgreiche Authentifizierung ab.



Wir wünschen Ihnen viel Spass bei Ihrem neuen TV-Erlebnis.

Falls Sie eine andere Senderreihenfolge wünschen, können Sie sich nun eigene Favoritenlisten erstellen. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.

Kurzanleitung

Installation Conax CA-Modul & Sendersuchlauf



Toshiba Jahrgang 2010/2011 Model 40VL748 und typähnliche Geräte





Diese Kurzanleitung hilft Ihnen Schritt für Schritt einen digitalen Sendersuchlauf durchzuführen und Ihr CA-Modul in Betrieb zu nehmen.

Einzelne Zwischenschritte vorliegender Kurzanleitung können je nach TV-Modell, Jahrgang und Software Version abweichen. Es ist also möglich, dass sich die Bedienung Ihres TV-Gerätes von dieser Kurzanleitung unterscheidet.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr TV-Gerät am Kabelnetz angeschlossen und die Stromzufuhr sichergestellt ist. Für die Installation des CA-Moduls benötigen Sie das Ihrer Smartcard beigelegte Digital-TV Merkblatt, worauf die erforderlichen Installationsparameter zu finden sind.

Technische Informationen Ihres TV-Gerätes entnehmen Sie aus dessen Bedienungsanleitung.

Für allfällige Fehler an Ihrem TV-Gerät übernimmen wir keine Verantwortung. Bitte wenden Sie sich dafür an Ihren TV-Händler oder direkt an den Support des Geräteherstellers. (Toshiba Schweiz: 0900 57 58 58)

Wichtige Hinweise

Für den Empfang von digitalem Kabelfernsehen muss Ihr TV-Gerät mit einem DVB-C Tuner ausgestattet sein und über eine CI bzw. CI+ Schnittstelle verfügen, in welches das CA-Modul (CA - Conditional Access, Conax verschlüsselt) gesteckt wird.

Um die digitalen Signale zu entschlüsseln benötigen Sie eine Smartcard, welche in das CA-Modul gestossen wird. Breitband.ch behält sich vor beim Conax Verschlüsselungssystem ein Pairing einzuführen, falls es von den Rechteinhabern vorgeschrieben ist. Dadurch funktioniert die Smartcard nur noch mit einem zugewie-senen CA-Modul zusammen. Breitband.ch kann keine Funktionsgarantie für fremde CA-Module abgeben.

Die digitalen Programme sind im Vergleich zur analogen Programmpalette häufigeren Änderungen unterworfen - insbesondere Neu-, Auf- oder Abschaltungen von Sendern. Da nicht alle Endgeräte die Änderungen automatisch erkennen oder gar aktualisieren muss in der Regel ein neuer Sendersuchlauf durchgeführt werden.

Beim digitalen Fernsehen besteht die Möglichkeit die Programme nach einer von Breitband.ch festgelegten Reihenfolge aufzufinden. Der Vorteil liegt darin, dass die Programme jeweils geräteunabhängig dieselben Programmnummern besitzen und dass Sie nach einem Sendersuchlauf die Programme wieder an denselben Programmplätzen vorfinden wie zuvor. Der Fachausdruck dafür nennt sich **LCN** (logical channel numbering).

LCN wird (noch) nicht von allen TV-Geräten unterstützt bzw. gleichermassen gehandhabt. Falls die Möglich-keit besteht bei Ihrem TV-Gerät **LCN** zu aktivieren so empfehlen wir dies zu tun.

Inbetriebnahme CA-Modul & digitaler Sendersuchlauf

Um Ihr CA-Modul in Betrieb zu nehmen werden zuerst die Sender neu installiert. Folgen Sie den untenstehenden Anweisungen.





